

Уважаемые гости, спасибо за выбор базы отдыха «Верхний бор» и рады вас приветствовать в коттедже «Вилла» с умным домом!

Мы подготовили инструкцию по управлению умным домом!

«Умный дом» — это система автоматизации, которая объединяет различные бытовые устройства (освещение, климат, медиа, ТВ и другое оборудование) в единую систему, позволяя управлять ими дистанционно с помощью голосовых команд или планшета. Цель такой системы — повысить комфорт наших гостей

Все основные функции голосового дублируются на планшете (кроме ТВ)

Прихожая

Датчик движения:

- Подсветка интерьерная и светильник над зеркалом

Голосовое управление:

- Основной свет – Алиса включи/выключи свет в прихожей

Лестница

Датчик движения:

- Подсветка ступеней

Санузел

Датчик движения:

- Интерьерная подсветка

Голосовое управление:

- Основной свет – Алиса включи/выключи свет в туалете

Гостиная

Голосовое управление:

- Основной, интерьерный свет и бра – Алиса включи/выключи свет
- Основной – Алиса включи/выключи основной свет
- Интерьерный свет – Алиса включи/выключи мягкий свет
- Бра - Алиса включи/выключи мягкий свет

Кондиционер:

- Алиса включи/выключи кондиционер, Алиса сделай холоднее/теплее кондиционер

Штора:

- Алиса открой/закрой штору

Телевизор:

- Алиса включи/выключи телевизор, Алиса включи первый канал и т.п., Алиса сделай громче/тише телевизор

Отопление:

- Алиса сделай теплее/холоднее (шаг изменения температуры отопления 1 градус и изменение температуры происходит в радиаторах на кухне и в гостиной)

Медиа:

- Алиса включи/выключи музыку и другие возможности подписки Яндекс+

Кухня

Голосовое управление:

- Люстра, трековый и интерьерный свет – Алиса включи/выключи свет на кухне
- Люстра и трековый свет – Алиса включи/выключи над столом
- Интерьерная подсветка в районе фартука – Алиса включи/выключи фартук

Штора:

- Алиса открой/закрой штору на кухне

Отопление:

- Алиса сделай теплее/холоднее (шаг изменения температуры отопления 1 градус и изменение температуры происходит в радиаторах на кухне и в гостиной)

Холл 2 этаж

Датчик движения:

- Подсветка ступеней

Спальни

Голосовое управление:

- Основной, интерьерный свет и прикроватный – Алиса включи/выключи свет
- Основной – Алиса включи/выключи основной свет
- Интерьерный свет – Алиса включи/выключи мягкий свет

Кондиционер:

- Алиса включи/выключи кондиционер, Алиса сделай холоднее/теплее кондиционер

Штора:

- Алиса открой/закрой штору

Телевизор:

- Алиса включи/выключи телевизор, Алиса включи первый канал и т.п., Алиса сделай громче/тише телевизор

Отопление:

- Алиса сделай теплее/холоднее (шаг изменения температуры отопления 1 градус)

Медиа:

- Алиса включи/выключи музыку и другие возможности подписки Яндекс+

Санузел в спальне

Датчик движения:

- Включение интерьерного света

Голосовое управление:

- Основной – Алиса включи/выключи свет в душевой